



施錠状態

1. この電気錠は、連続通電ソレノイドを使用し、ソレノイドに通電することにより解錠でき、施錠はロックカムを押し込むことによりオートロックすること。
2. 非常解錠 停電時または、故障時には非常レバーを押し上げることにより解錠可能であること。
3. 扉開閉及び、施錠検出スイッチを装備すること。

|    |              |           |
|----|--------------|-----------|
| 14 | スパーサー        | 鋼 クロム10MK |
| 13 | ロックカム軸       | SUS       |
| 12 | ロックカム軸       | SUS       |
| 11 | SPレバー        | SUS       |
| 10 | ソレノイド        | ABS       |
| 9  | LEDホルダー      | ABS       |
| 8  | プリント基板 Ass'y |           |
| 7  | 非常レバー        | SUS       |
| 6  | スイングカム       | SUS       |
| 5  | ロックカム        | SUS       |
| 4  |              |           |
| 3  | カバー          | 鋼 クロム10MK |
| 2  | カバー          | 鋼 クロム10MK |
| 1  | ケース          | ナイロブ      |

部品名 材料・処理