



・通常キー挿入時には、キー挿入位置より左右に90°回転すること。
 ・キー変換時には、変換キーを奥まで挿入し右に180°回転すること。
 従来までのキーの記憶を解除し、変換キーを抜くことができる。
 キー記憶時には、変換位置にて新しい子鍵を奥まで挿入し、左に180°
 回転することで、記憶を終了する。

・ツマミを指で持ち上げることにより操作可能。
 ・ツマミを95°以上持ち上げると回すことができない。(不正解錠抑制機能)
 ※ただし完全に不正解錠を防止するものではない。

・本図は玄関用錠「ZERO FLAT レバーハンドル錠」、「スラingerサムターンハンドル錠」及び「MMX」を示す。

部番	名	材	料	処	理			
6	トコブテ	鋼	ク	ロ	メ	ー	ト	MK
5	ストライク	SUS						
4	化粧板	SUS	HL#160					
3	スラingerサムターンハンドルAssy							
2	MMX Assy							
1	ZERO FLAT (レバーハンドル錠) Assy							