



・キー挿入時には、キー挿入位置より左右に90°回転する。
 ・子鍵変換時には、キーを奥まで挿入し左右に90°回転することで
 コススキーの記憶を解除する。

・ツマミを指で持ち上げることにより操作可能。
 ・ツマミを95°以上持ち上げると回すことができない。(不正解錠抑制機能)
 ※ただし完全に不正解錠を防止するものではない。

・本図は玄関用錠ケース「ZERO FLAT レバーハンドル錠」、「スラングサムターンパツチ」及び「ReXZロック」を示す。

| 部番 | 名 | 材 | 料 | 処 |
|----|---------------------------|-----|--------|---|
| 6 | トコナ | 鋼 | ク | ロ |
| 5 | ストライク | SUS | | |
| 4 | 化粧板 | SUS | HL#160 | |
| 3 | スラックサムターンパツチAssy | | | |
| 2 | ReXZロックAssy | | | |
| 1 | ZERO FLAT (レバーハンドル錠) Assy | | | |