



チェンジキー使用上の注意
 チェンジキーは奥まで差し込み そのままの状態ですぐへ180度まわして下さい。

19	キーリング	1							
18	チェンジキー		別注						チェンジ
17	子鍵3本セット	1							子鍵
16	ドライバー	1							
15	長座	1							
14	S&T皿ハネギ	1							
13	六角穴止めネジ	1							
12	クースクリート	1							
11	ドライバーカム	1							
10	ケース	1							
9									
8									
7									
6									
5									
4									
3									
2	内筒 Assy	1							ランダム仕様
1	外筒	1							

品名型式
 オプナスMMX
 MMX040シリーズ
 VB3212-10202