キーのお手入れについて

キーの調子は悪くありませんか?

キーは長年使用していると摩耗や汚れで、入れづらくなったり回しづらくなったりします。 お手入れには無理に操作したり乾きの遅い潤滑剤(CRC5-56)などは使用せず、以下の方法をお試しください。

キーを長持ちさせましょう!

キーは消耗品です。ななめに差したり、回しながらの抜き差しを繰り返すと寿命が短くなります。 奥までまっすぐ差し込んでから回してください。

キーのお手入れ方法について

「キーの調子が悪い」と感じたら、以下の方法をお試しください。

①シリンダーのお手入れ

そうじ機でキーの差し込み口からゴミやホコリを吸い出してください。



②キーのお手入れ

・溝や凹凸部分を古い歯ブラシなどでそうじしてください。



③ ながくお使いいただくために

- ・カギ専用の潤滑剤(オプナス PRO-169NEO)をカギ穴にスプレーしてください。
- ・はじめに空気中に捨て吹きをしてからカギ穴には0.5秒ほどスプレーをしてください。
- ※ 必ず「カギ専用の潤滑剤」をご使用ください。
- ※ カギ専用潤滑剤をご利用になるときは、注意書きに従った お手入れをしてください。





★オプナスストアで販売しています。

キーの交換・お手入れでも改善しない場合は、シリンダーが原因の可能性がありますので、別のシリンダーに 交換をしてください。